

1. LE ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA)

Afin de lutter plus efficacement contre les incendies dans les **ERP de catégorie 1** pouvant présenter un potentiel calorifique élevé (entrepôt...), des Robinets d'Incendie Armés (RIA) peuvent être installés.



Utilisables sur les feux de **classe A**



Tenir à distance des installations électriques sous tension



2. LA COUVERTURE ANTI-FEU

Cette couverture spécialement conçue pour l'**extinction de feux de classe F** agira par étouffement. Elle supprime le contact entre le combustible et le comburant.



1 **Sortir** la couverture de la housse.

2 **Saisir** la couverture en enroulant ses mains à l'intérieur pour qu'elle ne soient pas exposées au feu.

3 **S'approcher** prudemment de la friteuse en utilisant la couverture comme écran de protection.

4 **Recouvrir** l'ensemble de la friteuse.

NOTE Le même procédé peut être utilisé pour une personne en feu.



3. CONDUITE À TENIR EN CAS DE BRÛLURE THERMIQUE



Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau du robinet tempérée.



Faire alerter ou appeler les secours dès le début de l'arrosage.



Installer la victime au repos.



Allonger le brûlé sur la région non atteinte, si possible sur un drap propre.



En cas de **gêne respiratoire**, l'installer en position demi-assise.

4. LES EXTINCTEURS

EXTINCTEURS À PRESSION AUXILIAIRE

1 **Retirer** le dispositif de sécurité (goupille).



2 **Percuter** l'extincteur en actionnant la poignée (ou le bouton...).



3 **Appuyer** sur la gâchette ou sur le levier de commande.



EXTINCTEURS À PRESSION PERMANENTE

1 **Retirer** le dispositif de sécurité (goupille).




2 **Appuyer** sur le levier de commande.



NOTE

Quel que soit l'extincteur, on retrouve la notice d'utilisation sur le corps de l'appareil.

Distance d'attaque efficace à la base des flammes



Extincteurs portatifs



* **CLASSE A** : Feux de solides

CLASSE B : Feux de liquides ou solides liquéfiables

CLASSE C : Feux de gaz



LUTTE CONTRE L'INCENDIE

ETABLISSEMENTS DE TYPE UE

Formation Incendie Conseil
du centre

ZAC de la Garenne - 18 120-MEREAU
Tél : 02 48 52 04 50 Mail : contact@ficducentre.fr

MESSAGE D'ALERTE À TRANSMETTRE

Votre nom et numéro de téléphone

La nature du problème

L'adresse précise

La présence de fumée ou flammes

La présence de blessés

Les actions en cours (évacuation, extinction...)

Toujours **demandeur l'autorisation** avant de raccrocher.

Vos numéros de secours propres à l'entreprise

112

N° d'urgence unique de l'Union Européenne

18

Pompiers



114

N° Fax ou SMS



MEDIA PREV - VOS SUPPORTS EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

